

## Гарантійні зобов'язання Дистриб'ютора (Виробника)

Для нового автомобіля JETOUR X70, що реалізується через офіційну дилерську мережу в Україні, гарантія діє строком 48 (сорок вісім) місяців або 100 000 (сто тисяч) кілометрів пробігу, в залежності від того, що настане раніше.

Гарантія на деякі деталі автомобіля JETOUR X70 обмежена за часом та по пробігу (див. інформацію в Сервісній книжці).

Таблиця №1

### РЕГЛАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ JETOUR X70

Об'єкт обслуговування: JETOUR X70	Періодичність технічного обслуговування*											
	Пробіг (км) x 1000	5,0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Міжсервісний період (в місяцях)	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Перелік робіт / Номер ТО	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	
Рідина переднього / заднього склоочисника (рівень, наявність витоків)	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Паливні трубопроводи та їх з'єднання	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Привідний пас (генератор, насос гідропідсилувача, компресор кондиціонера)	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Герметичність систем силового агрегату (олива, охолоджуюча рідина, паливо), перевірити рівень експлуатаційних рідин	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
<b>Робота та герметичність системи кондиювання</b>	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Сітка у фільтрі кондиціонера	Ч	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Олива двигуна та масляний фільтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Свічки запалювання		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Фільтруючий елемент впускного повітроочисника	К	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Фільтр вентиляції салону (при необхідності замінити)		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Паливний фільтр		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Зубчастий пас газорозподільного механізму, натяжний та на-правляючий ролики	К	К	К	К	З	К	К	К	К	З	К	К



Об'єкт обслуговування: JETOUR X70	Періодичність технічного обслуговування*											
	Пробіг (км) x 1000	5,0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Міжсервісний період (в місяцях)	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Перелік робіт / Номер ТО		ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
Стан гальмівних супортів, колодок та барабанів або дисків задніх гальмівних механізмів		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Стан шин та тиск повітря в шинах		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Кути встановлення коліс			К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Ремені безпеки та їх кріплення		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Перевірка стану ЛФП автомобіля		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Змазати замки, петлі, защіпки капоту та дверей, при необхідності відрегулювати		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
Гумова трубка випарника парів бензину		Заміняти гумову трубку випарника парів бензину і шланг подачі палива з фторвмісного каучуку кожні 10 років або 500 000 км. Паливний шланг (звичайний гумовий NBR+PVC/CSM, тощо) замінюється кожні 5 років або 200 000 км.										
Система подушок безпеки		Заміна через 10 років з дати виробництва автомобіля										
Пробним виїздом впевнитись у справності автомобіля		К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К

**\* Автомобіль повинен пройти технічне обслуговування (ТО):**

- **ТО-0** протягом 6 місяців (± 1 місяць) або при пробігу не більше 5000±500 км (в залежності від того, що настане раніше) від дати продажу автомобіля;
- **ТО-1** протягом 1 року (± 1 місяць) або при пробігу не більше 10000±500 км (в залежності від того, що настане раніше) від дати продажу автомобіля;
- **кожне наступне ТО** протягом 1 року (± 1 місяць) або при пробігу не більше 10000±500 км (в залежності від того, що настане раніше) від попереднього технічного обслуговування.

**Позначки в таблиці "Регламент технічного обслуговування":**

**К** - контролювати, при необхідності виконати регулювання, змащення, затяжку, долив експлуатаційних рідин, переобладнання, усунення несправності та заміну деталей які вийшли з ладу;

**Ч** – очистити;

**З** – замінити.